




SE	Innehåll	Säkerhetsföreskrifter	3
		Verktyg	5
		Montering	5
		Skötselråd/Garanti/Återvinning	24
		Kontakt	28
EN	Contents	Safety regulations	3
		Tools	5
		Installation	5
		Maintenance advice/Warranty/Recycling	24
		Contact	28
NO	Innhold	Sikkerhetsforskrifter	3
		Verktøy	5
		Montering	5
		Vedlikeholdsråd Garanti Resirkulering	24
		Kontakt	28
FI	Sisällysluettelo	Turvallisuusmääräykset	3
		Työkalut	5
		Asennus	5
		Hoito-ohjeet Takuu Kierrätys	24
		Yhteystiedot	28




SE Använd skyddsglasögon vid montering.
EN Goggles are recommended to protect your eyes.
NO Bruk vernebriller ved montering.
FI Käyttäkää suojalaseja asennuksen aikana.




SE Vid montering rekommenderas 2 personer.
EN We recommend that two persons are present at the installation.
NO Vi anbefaler at dere er 2 personer ved montering.
FI Asennukseen suositellaan kahta henkilöä.



SE Använd skyddsskor vid montering.
EN Use safety shoes during installation.
NO Bruk vernesko ved montering.
FI Käytä turvakenkiä asennuksessa.








SE OBS! Sätt alltid ner möbeln på mjukt underlag då kanter och hörn är mycket känsliga.
EN Note! Always set the furniture down on a soft foundation, since edges and corners are very delicate.
NO Sett alltid møbler ned på et mykt underlag da kanter og hjørner er meget sensitive.
FI HUOM! Aseta huonekalut aina tasaiselle pehmeälle alustalle sillä kulmat ja reunat ovat herkkiä rikkoutumaan.




EN Screw fastenings should be made in concrete or other solid structure (a), wooden studs, wooden noggings (b) or in structures that have been tested and approved for fastenings, for example a sheet construction (c). Requirements for sealing apply in wet zones 1 and 2. See examples of construction at sakervatten.se.

FI Tutustu paikallisiin sääntöihin ja rajoitteisiin






- Zone 0 - IPX7 + 12V (SELV)
- Zone 1 - IPX5 + RCD
- Zone 2 - IPX4
- Outside zone - IPX1




MONTERING/INSTALLATION/ASENNUS

1






3




Soft

A 15 mm
B 585 mm
C 900 mm




Smooth

A 12 mm
B 585 mm
C 900 mm




Sharp

A 125 mm
B 495 mm
C 920 mm



Shape

A 30 mm
B 570 mm
C 900 mm



Wave

A 12 mm
B 588 mm
C 900 mm

Terra





D

60: 560 mm

70: 660 mm

80: 760 mm

100: 960 mm



3



Soak/Flow

A 800 mm

B 488 mm

C 920 mm

Terra





D

60: 560 mm


70: 660 mm


80: 760 mm


100: 960 mm














Soft XS




Soft




Smooth



Sharp




Shape




Wave


6.A.1




SMOOTH/WAVE



6.A.2




6.A.3






Soak/Flow


6.B.1




6.B.2













6.B.3





6.B.4








PUSH TIPMATIC




PLUS LIGHT

Normal mode




Corridor mode



PLUS LIGHT

DIP1-2 function:
Hold time selection




Hold time

OFF			
1	2	10s	
ON			
OFF			
1	2	120s	
ON			
OFF			
1	2	300s	
ON			
OFF			
1	2	900s	
ON			

* Actual hold time may vary in minor deviation


DIP3-4 function:
Detection range selection



Detection Range

OFF			
3	4	25%	
ON			
OFF			
3	4	50%	
ON			
OFF			
3	4	75%	
ON			
OFF			
3	4	100%	
ON			


DIP5-6 function:
Maintain brightness selection



Maintain brightness


OFF			
5	6	10%	
ON			
OFF			
5	6	20%	
ON			
OFF			
5	6	40%	
ON			
OFF			
5	6	60%	
ON			


DIP7 function:
Mode selection



Mode

OFF			
7		Normal mode	
ON			
OFF			
7		Corridor mode	
ON			





SE

Läs gärna mer på inr.se/skotselrad

Testa först på en liten, dold yta om du är osäker på ditt val av rengöringsmetod.

TVÄTTSTÄLL PORSLIN

Rengör med lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel. Undvik hårda slipmedel och kaustiksoda.

TVÄTTSTÄLL SOLID SURFACE

För daglig rengöring använd diskmedel och vatten eller ett mildt rengöringsmedel. För att ta bort ytliga fläckar, använd rengöringspulver och vatten, och torka sedan ytan noggrant med en trasa. För envisa fläckar kan du använda ett slipande rengöringsmedel och vatten eller stålull. Polera därefter ytan med en torr trasa. För mörka fläckar kan du använda utspädd acetone och sedan polera ytan. Om fläcken fortfarande är kvar, använd ett fint sandpapper eller annat slipande material.

Skydda ytan från vassa föremål som kan orsaka repor trots den starka ytan. Om repor eller sprickor uppstår kan du slipa försiktigt och polera med en torr trasa.

Aggressiva kemikalier kan orsaka missfärgning eller skador om de lämnas kvar på ytan under lång tid. Undvik kontakt med lösningsmedel, lut, syror, saltlösningar, ugnrensning och färgämnen. Även kaffe, vin och rödbetsjuice kan orsaka missfärgning. Vid kontakt bör ytan rengöras med vatten så snart som möjligt. Om fläcken är kvar, slipa försiktigt och polera sedan.

LACKERADE TRÄYTOR

Luckor, lådfronter och stommar rengör du med lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel. Undvik att använda möbelpolish, rengöringsmedel eller svampar med slip-effekt, ammoniak eller andra starka lösningsmedel. Vatten och stänk bör omedelbart torkas bort med en torr trasa.

METALLYTOR

Till metallytor använder du en lätt fuktad trasa och en mild diskmedelsblandning.

GARANTI

Se inr.se/garanti

ÅTERVINNING

Metall, trä och glas avskiljs och återvinns separat.

EN

To learn more, please visit inr.se

If in doubt regarding your choice of cleaning method, test first on a small, inconspicuous area.

WASHBASIN, PORCELAIN

Clean with a slightly damp cloth and a mild cleaning agent. Avoid hard abrasives and caustic soda.

WASHBASIN, SOLID SURFACE

For daily cleaning, use dish soap and water or a mild detergent. To remove surface stains, use cleaning powder and water, then carefully dry the surface with a cloth. For stubborn stains, you can use an abrasive cleaner and water or steel wool. Then polish the surface with a dry cloth. For dark stains, diluted acetone can be used, followed by polishing. If the stain remains, use fine sandpaper or another abrasive material.

Protect the surface from sharp objects that can cause scratches, despite its durability. If scratches or cracks occur, gently sand and polish with a dry cloth.

Aggressive chemicals can cause discoloration or damage if left on the surface for an extended time. Avoid contact with solvents, lye, acids, saline solutions, oven cleaners, and dyes. Even coffee, wine, and beet juice can cause discoloration. If contact occurs, clean the surface with water as soon as possible. If the stain remains, gently sand and then polish.

LACQUERED WOODEN SURFACES

Cupboard doors, drawers and frames can be cleaned with a slightly damp cloth and mild detergent. Avoid the use of furniture polish, scourers, abrasive cleaning agents, ammonia or other strong solvents. Water and splashes should be wiped off immediately with a dry cloth.

METAL SURFACES

For metal surfaces, use a slightly damp cloth and a mild detergent solution.

WARRANTY

See inr.se

RECYCLING

Metal, wood and glass are separated and recycled separately.

NO

Les gjerne mer på inr.no/vedlikeholdsrad
Prøv først på et lite, skjult område hvis du er usikker på valget av rengjøringsmetode.

SERVANT PORSELEN

Rengjør med en lett fuktet klut og et mildt rengjøringsmiddel. Unngå harde slipemidler og kaustisk soda.

SERVANT SOLID SURFACE

For daglig rengjøring, bruk oppvaskmiddel og vann eller et mildt rengjøringsmiddel. For å fjerne overfladiske flekker, bruk skurekrem eller skurepulver og vann, og tørk deretter forsiktig av med en klut. For gjenstridige flekker kan du bruke et slipende rengjøringsmiddel og vann eller stålull. Polér deretter overflaten med en tørr klut. For mørke flekker kan du bruke fortynnet aceton og deretter polere overflaten. Hvis flekken fortsatt er der, bruk et fint sandpapir eller et annet fint slipemateriale.

Beskytt overflaten mot skarpe gjenstander som kan forårsake riper til tross for den sterke overflaten. Hvis det oppstår riper eller sprekker, kan du slippe forsiktig og polere med en tørr klut.

Aggressive kjemikalier kan forårsake misfarging eller skader hvis de blir liggende på overflaten over lengre tid. Unngå kontakt med løsningsmidler, lut, syrer, avløpsrens, rengjøringsmiddel for ovn og hårfarge. Selv kaffe, vin og rødbetjuice kan forårsake misfarging. Ved kontakt bør overflaten rengjøres med vann så snart som mulig. Hvis flekken ikke går bort, slip forsiktig og polér deretter.

LAKKERTE TREFLATER

Dører, skuffefronter og skrog rengjør du med en lett fuktet klut og et mildt rengjøringsmiddel. Unngå å bruke møbelpolish, rengjøringsmiddel eller svamper med slipeeffekt, ammoniakk eller andre sterke løsemidler. Vann og sprut bør umiddelbart tørkes av med en tørr klut.

METALLFLATER

På metallflater bruker du en lett fuktet klut og en mild oppvaskmiddelblanding.

GARANTI

Se inr.no/garanti

RESIRKULERING

Metall, tre og glass resirkuleres hver for seg.

FI

Lue lisää osoitteesta inr.fi/hoito-ohjeet
Jos olet epävarma puhdistusmenetelmän soveltuvuudesta, kokeile sitä ensin pienelle, huomaamattomalle alueelle.

POSILIINIPESUALTAAT

Puhdista posiliinipesuallas kevyesti kostutetulla liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Älä käytä kovia hiovia aineita tai välineitä ja kaustista soodaa.

SOLID SURFACE-PESUALTAAT

Käytä päivittäiseen puhdistukseen astianpesuainetta ja vettä tai mietoa puhdistusainetta. Pintatahrojen poistamiseksi käytä puhdistusjauhetta ja vettä ja pyyhi pinta sitten huolellisesti liinalla. Itsepintaisiin tahroihin voit käyttää hankaavaa puhdistusainetta ja vettä tai teräsvillaa. Kiillota lopuksi pinta kuivalla liinalla. Tummien tahrojen poistamiseen voit käyttää laimennettua asetonia ja kiillottaa pinnan sen jälkeen. Jos tahra ei poistu, käytä hienoa hiekkapaperia tai muuta hankaavaa materiaalia.

Suojaa pinta teräviltä esineiltä, jotka voivat naarmuttaa sitä vahvasta pinnasta huolimatta. Jos pintaan syntyy naarmuja tai halkeamia, hio pinta kevyesti ja kiillota kuivalla liinalla.

Voimakkaat kemikaalit voivat aiheuttaa värimuutoksia tai vahingoittaa pintaa, jos ne jäävät pinnalle pitkäksi aikaa. Vältä kosketusta liuottimien, lipeän, happojen, suolaliuosten, uuninpuhdistusaineiden ja väriaineiden kanssa. Myös kahvi, viini ja punajuurimehu voivat aiheuttaa värjäytymiä. Jos pinnalle päätyy näitä aineita, puhdista se vedellä mahdollisimman pian. Jos tahra kuitenkin jää, voit hioa pintaa kevyesti ja kiillottaa liinalla.

LAKATUT PUUPINNAT

Kalusteovet, laatikoiden etuosat ja rungot on helppo puhdistaa kostutetulla liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Älä käytä huonekalujen kiillotusaineita, hiovia puhdistusaineita tai sieniä, ammoniakkia tai muita voimakkaita liuottimia. Vesi ja roiskeet tulee kuivata heti pois kuivalla liinalla.

METALLIPINNAT

Metallipinnoissa käytetään kevyesti kostutettua liinaa ja mietoa astianpesuaineliuosta.

TAKUU

Katso lisätietoja osoitteesta inr.fi/takuu

KIERRÄTYS

Metalli, puu ja lasi erotetaan ja kierrätetään erikseen.

SCANDINAVIAN BATHROOMS

INR SVERIGE
KOSTERÖGATAN 15
211 24 MALMÖ
SVERIGE
0200-38 40 40
INFO@INR.SE
WWW.INR.SE

INR NORGE
PRESTEGATEN 5
3126 TØNSBERG
NORGE
33 33 02 00
INFO@INR.NO
WWW.INR.NO

INR SUOMI
LINNATULLINKATU 1 LT 1
02 600 ESPOO
SUOMI
010 209 3300
INFO@INR.FI
WWW.INR.FI

ART NO 227233



7 392102 809944