

SAFE-FIX MINI



INR
ICONIC
NORDIC
ROOMS

SE SÄKERHETSINFORMATION

Hudkontakt med limmet är för de flesta ofarligt. Tvätta händer och hud under rinnande vatten med tvål. Vid ögonkontakt skall man spola ögonen i flera minuter, därefter håll ögonlock öppet och uppsök läkare. Om man råkar svälja bör läkare kontaktas omgående. Härdade limrester kan kastas i hushållssoporna. Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.

FÖRVARING

Förvaras torrt i obruten förpackning vid +15-25°C. Skyddas mot värme och direkt solljus. Förvaras oåtkomligt för barn.

Mer information på www.inr.se

DK SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Hudkontakt med limen er ufarligt for de fleste. Vask hænder og hud med sæbe under rindende vand. I tilfælde af øjenkontakt skal du skylle øjnene i flere minutter, og derefter holde øjenlågene åbne og søge lægehjælp. Kommer du ved et uheld til at indtage limen, skal du straks søge læge. Hærdede limrester kan bortskaffes med husholdningsaffaldet. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige på hjemmesiden.

OPBEVARING

Opbevares tørt i uåbnet emballage ved +15-25°C. Beskyttet mod varme og direkte sollys. Opbevares utilgængeligt for børn.

Yderligere oplysninger på www.inr.se

NO SIKKERHETSINFORMASJON

Hudkontakt med limet er for de fleste ufarlig. Vask hender og hud med såpe under rennende vann. Ved øyekontakt skyl øynene i flere minutter, hold deretter øyelokkene åpne og oppsøk lege. Ved svelging kontaktes lege umiddelbart. Hærdede limrester kan kastes med husholdningsavfallet. Sikkerhetsdatablad finnes på hjemmesiden.

OPPBEVARING

Oppbevares tørt i uåpnet forpakning ved +15-25°C. Beskyttes mot varme og direkte sollys. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Mer informasjon på www.inr.no

FI TURVALLISUUSTIEDOT

Liiman joutuessa lhokosketukseen on se vaaraton useimmille ihmisille. Pese liiman kanssa kosketuksiin joutunut iho saippualla juoksevan veden alla. Liiman joutuessa silmiin, huuhto niitä useiden minuuttien ajan, pidä silmäluomet auki ja hakeudu lääkäriin. Jos nielet liimaa vahingossa, hakeudu välittömästi lääkäriin. Kovettuneet liimajäämät voidaan heittää talousjätteeseen. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivustolla.

VARASTOINTI

Säilytys avaamattomassa pakkauksessa kuivassa tilassa +15-25°C. Suojaa lämmöltä ja suoralta auringon valolta. Ei lasten ulottuville.

Lisätietoja osoitteessa www.inr.fi

INR Sverige

Kosterögatan 15
211 24 Malmö
Sverige

Tel 0200-38 40 40

info@inr.se
www.inr.se

INR Denmark

Kosterögatan 15
211 24 Malmö
Sverige

Tel +45 33 60 31 10

info@inr.dk
www.inr.dk

INR Norge

Fjordgaten 13
3125 Tønsberg
Norge

Tel +47 33 33 02 00

info@inr.no
www.inr.no

INR Suomi

Itsehallintokuja 4
02 600 Espoo
Suomi

Tel 010 209 3300

info@inr.fi
www.inr.fi

①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



Borttagning | Fjerning
Fjernelse | Poistaminen

SE INSTRUKTIONER

SAFE-FIX MINI lämpar sig endast för montering på släta bärkraftiga underlag som kakel, klinker, glas och metall (ej plastmatta/våtrumstapet).

1. Börja med att rugga upp limplattornas fästytor med puts-kudden.
2. Torka ytan ren och torr med rengöringsduk.
3. Torka väggytan ren, torr och fri från fett och smuts med rengöringsduk.
4. Applicera limmet på limplattorna med applikatorn.
5. Fukta limmet med medföljande rengörings- och acceleratorspray.
6. Tryck fast beslaget mot väggytan och se till att det ligger dikt an vägg.
7. Låt härda 24 timmar före belastning.

INNEHÅLL

14g lim, 2 st limplattor, 2 st skruvar, 1st spackel, 3 ml rengörings- och acceleratorspray, 1 st puts-kudde, 1 st rengöringsduk

NO INSTRUKSJONER

SAFE-FIX MINI engner seg kun til montering på slette underlag med god bærevne som flis, glass og metall (ikke sparklede flater/våtrumstapet).

1. Begynn med å rubbe overflaten på limplatene med pusseputen.
2. Tørk overflaten på limplatene rene med rengjørings-servietten.
3. Tørk veggflaten ren for fett og smuss med rengjørings-servietten.
4. Applikér limet på limplatene med spatelen.
5. Fukt limet med medfølgende rengjørings- og akseleratorspray.
6. Trykk beslaget fast mot veggen og sørg for at det ligger helt inntil veggen.
7. La det herde i 24 timer før belastning.

INNHold

14 g lim, 2 stk limplater, 2 stk skruver, 1 stk spatel, 3 ml rengjørings- og akseleratorspray, 1 stk poleringspute, 1 stk spritserviett til rengjøring

DK INSTRUKTIONER

SAFE-FIX MINI er kun egnet til montering på glatte overflader med god bæreevne såsom fliser, klinker, glas og metal (undtagen plastbelægning/vådrumstapet).

1. Start med at gøre limpladernes monteringsflader godt ru med poleringspaden.
2. Rengør overfladen, og tør efter med en rengøringsklud.
3. Rengør væggens overflade, og tør efter med en rengøringsklud, så den er tør og fri for fedt.
4. Limen påføres limpladerne med applikatoren.
5. Fugt limen med den medfølgende rengørings- og acceleratorspray.
6. Tryk beslaget fast mod væggens overflade og sørg for, at det er i kontakt med væggen.
7. Lad hærde i 24 timer før belastning.

INDHOLD

14g lim, 2 stk. limplader, 2 stk. skruer, 1 stk. spatel, 3 ml rengørings- og acceleratorspray, 1 stk. poleringspad, 1 stk. rengøringsklud

FI OHJEET

SAFE-FIX MINI sopii asennettavaksi vain tasaisille, kantaville pinnoille, kuten kaakeli, klinkkeri, lasi ja metalli (ei muovimatto/välikattujen tapetit).

1. Aloita hankaamalla liimalevyjen kiinnityspinnat puhdistussienellä.
2. Pyyhi pinta puhtaaksi ja kuivaa puhdistusliinalla.
3. Pyyhi seinänpinta puhtaaksi liasta, rasvasta ja kuivaa puhdistusliinalla.
4. Levitä liima liimalevyille lastalla.
5. Kostuta liima mukana toimitetulla puhdistus- ja vaikutussuihkeella.
6. Paina kiinnike seinän pintaa vasten ja varmista, että se on painettu tiukasti seinää vasten.
7. Anna kovettua 24 tuntia ennen kuormitusta.

SISÄLTÖ

14 g liimaa, 2 liimalevyä, 2 ruuvia, 1 kitti, 3 ml puhdistus- ja vaikutussuihketta, 1 puhdistussieni, 1 puhdistusliina